







Installation



- Place CPU cooler on the main board. Check each arrow direction on the push-pin as illustration shown.
 - Secure CPU Cooler: Push down two Push-pin at a time in a diagonal sequence.
 - Connect fan cable to the fan connector on the motherboard.
- * Picture for reference only.
* Information in this document is subject to change without notice.

- Поставте охладителя на процесора върху дъната платка. Проверете посоката на всяка стрелка върху цифъта, както е показано на илюстрацията.
 - Закрепете охладителя на процесора: издърпайте надолу двете заковки едновременно в диагонална посока.
 - Свържете кабела на вентилатора към съответната част на дъната платка.
- * Снимката е само за информация.
* Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предизвестие.

1. 安装散热器时置于CPU上，安装时请按照箭头指示方向。
 2. 以对角线方式压下方扣具固定散热器至主板上。
 3. 连接风扇电源线。
- * 图片仅供参考。
* 内容如有变更，恕不另行通知。

- Umištíte chladič CPU na základní desku. Zkontrolujte směr špičky na každém napínáči tak, jak je zobrazeno na obrázku.
 - Zajistíte chladič CPU: zatlačte dole naráz dvě přičtyčky v úhlopříčném pořadí.
 - Připojte kabel ventilátoru do konektoru ventilátoru na základní desce.
- * Obrázek je pouze informativní.
* Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změně bez předchozího upozornění.

- Setzen Sie den Heatsink auf die montierte CPU. Prüfen Sie die Pfeilrichtungen auf der Drucktafel (siehe Abbildung).
 - Drücken Sie zwei diagonal legende Befestigungselemente hintereinander, um den CPU-Kühler zu befestigen.
 - Schließen Sie das Lüfterkabel an den Lüfteranschluss auf der Hauptplatine an.
- * Die Abbildung dient nur zur Illustrationszwecken.
* Die Informationen in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.

- Ποιεύστε τον ψύκτη της ΚΜΕ στην βέλτη θέση. Ελέγξτε την κατεύθυνση κάθε βέλους στην κάθε πλευρά της πλάτης της κάρτας.
 - Ασφαλίστε τον ψύκτη της ΚΜΕ: Πιέστε προς τα κάτω τους δύο ασφαλιστές διαγώνιας ταυτόχρονα.
 - Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα με τον ανεμιστήρα ανεμιστήρα πάνω στη μητρική πλακέτα.
- * Η κάρτα είναι μόνο για αναφορά.
* Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

- Coloque el dissipador de calor sobre la UCP instalada. Marque cada flecha de dirección en el pin como muestra la ilustración.
 - Premiere su deux dispositifs de blocage alla volta in sequenza diagonale per fissare il sistema di raffreddamento CPU in posizione.
 - Connecte el cable del ventilador al conector del ventilador de la placa base.
- * Imagen sólo como referencia.
* La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

- Placez le dissipateur de chaleur sur le CPU installé. Vérifiez chaque fleche directionnelle sur le push-pin comme montré sur l'illustration.
 - Pressez les deux fixations vers le bas simultanément en diagonale pour fixer le refroidisseur du CPU.
 - Connectez le câble du ventilateur au connecteur du ventilateur sur la carte mère.
- * Image pour référence uniquement.
* Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

- Helyezze a CPU-hűtőt a fő lapra. Ellenőrizze a nyílak irányát az illusztráción megfigyelve.
 - Rögzítse a CPU-hűtőt: nyomja le a rögzítőelemeket átlós sorrendben.
 - Kapcsolja össze a ventilátorkábel a ventilátordugaszalátzatra az alaplapon.
- * A kép csak illusztrációs.
* A jelen dokumentáción található adatok bejelentés nélkül változtatásig jegyzetnek tartandók.

- Posizionare il dissipatore sulla parte superiore della CPU installata. Controllare le diverse direzioni delle frecce sul piedino a pressione, come illustrato sotto.
 - Pressione le due cerniere a la vez en secuencia diagonal para fijar el ventilador de la UCP en su lugar.
 - Collegare il cavo della ventola all'apposito connettore sulla motherboard.
- * Figura solo per riferimento.
* Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

1. ヒートシンクをインストールされたCPUの上に置き、各の矢印とピン頭の矢印の方向を確認してください。
 2. 一度に2つの固定ネジ（対角線上）を押し、CPUクーラーを所定の位置に固定してください。
 3. ファンケーブルをマザーボードのファンコネクタに接続します。
- * 写真はご参考までに。
* 予告なく変更する場合があります。

- Bewestig de CPU-cooler op het moederbord. Let op de richtingen van de pijlen op de indruipen zoals in de afbeelding is weergegeven.
 - Zet de CPU-cooler vast: druk de twee bevestigingen tegelijkertijd op diagonale volgorde in.
 - Sluit de fan kabel aan op de fanaansluiting op het moederbord.
- * De afbeelding dient slechts ter illustratie.
* De informatie in dit document mag veranderd worden zonder notificatie.

- Umiestí uzariadenie chladiace centrálneho procesora na plynú plochu. Spravdiť smerunek štrielok na wiskach, tak jak pokazano na ilustracji.
 - Przymocuj urządzenie chłodzące, wciśkając po dwa zaczniki na raz, w kolejności po przekątnej.
 - Podłącz kabel wentylatora na plynie
- * Obraz dla odczytu tylko.
* Informacje tu zawarte mogą ulec zmianie, bez upowieszenia.

- Coloque o dissipador de calor sobre a CPU instalada. Verifique cada orientação da seta no pino de encaixe como mostrado na figura.
 - Empurre para baixo dois prendedores de cada vez em uma sequência diagonal para prender no lugar o cooler da CPU.
 - Connecte o cabo do ventilador ao conector do ventilador sobre a placa mãe.
- * Figura somente para referência.
* As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

- Поместите охладитель процессора на системную плату. Проверьте зацепку при всех направлениях стрелки как показано на рисунке.
 - Закрепите охладитель процессора: протолкните одновременно оба крепежных штифта вниз по диагонали.
 - Присоедините провод вентилятора к соответствующему разъему на материнской плате.
- * Рисунок только для справки.
* Информация в этом документе может быть изменена без уведомления.

- Postavite CPU rashladni uređaj na glavnu tablu. Proverite pravac svake strelice na pribadaci kao što je prikazano na slici.
 - Obezbedite CPU rashladni uređaj: gurnite na dole dva pričvršćivača u isto vreme u dijagonalnom nizu.
 - Povežite kabl ventilatora sa konektorom ventilatora na matičnoj ploči.
- * Slika jedino radi informacije.
* Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez obaveštenja.

- CPU szűtőcsomósának a kárta legfelső lapjára helyezked. Figyelje a nyíl irányát az illusztráción megfigyelve.
 - CPU szűtőcsomósát szorítsa le: két mandsát bír defada egyszerre szorítsa a szűtőcsomósát a kárta közepén.
 - Fan kábelcsatlakozását a kárta közepén lévő csatlakozáshoz csatlakoztassa.
- * Resim sadece bilgi amaçlıdır.
* Bu dokümantaki bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Contact

Headquarter

Tel: +886-(0)2-32340050
Fax: +886-(0)2-32340051
E-mail: info@cooler-master.com.tw
http://www.cooler-master.com
9F, No. 786, Chung Cheng Road, Chung He city, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Netherlands

Tel: +31-(0)77-3968236
Fax: +31-(0)77-3968227
E-mail: info@cooler-master.nl
http://www.cooler-master-europe.com



U.S.A.

Tel: +1-909-673-9880
Fax: +1-909-673-9882
E-mail: musasales@cooler-master.com
http://www.cooler-master-usa.com

JAPAN

Tel: +81 45 750 1471
Fax: +81 45 751 1122
E-mail: info@cooler-master.co.jp
http://www.cooler-master.co.jp

Uninstall the CPU cooler



- 1.** Remove CPU fan cable.

2. Rotate each Push-pin counterclockwise

3. Remove CPU Cooler: Pull up two Push-pin at a time in a diagonal sequence

4. Rotate each fastener clockwise to reset the orientation (As illustration shown)

1. Отсоедините кабель на охлаждателя

2. Заверните винты зажимных стрелок часовой стрелкой

3. Отсоедините охлаждателя на процессора: извлеките нагор две зажимных стрелки одновременно в диагональном порядке

4. Заверните винты зажимных стрелок, за да установить ориентацию на (как е показано на илюстрацията по-долу)

1. 拆卸CPU風扇電線

2. 逆時針方向旋轉每個鎖扣

3. 以對角方式同時向上拉出兩個鎖扣裝置

4. 順時針方向旋轉鎖扣裝置以歸位

1. Odstráňte kabel ventilátoru CPU

2. Otvárejte jednotlivými pýchtkami proti směru hodinových ručiček

3. Odstráňte ventilátor CPU: vytáhněte naráz dvě pýchky v úhlopříčném pořadí

4. Jednotlivými pýchkami otáčejte po směru hodinových ručiček pro nastavení orientace (dle uvedeného obrázku)

- 1.** Trennen Sie das CPU-Lüfterkabel vom Anschluss des Motherboards mit der Bezeichnung CPU_FAN ab.

2. Drehen Sie alle Befestigungen entgegen dem Uhrzeigersinn.

3. Ziehen Sie zwei diagonal liegende Befestigungen gleichzeitig hoch, um den CPU-Kühler aus der Verbindung mit dem Motherboard zu lösen.

4. Drehen Sie alle Befestigungen im Uhrzeigersinn wieder in ihre ursprüngliche Position. (Abschließend müssen alle Befestigungen wie abgebildet mit der Rille nach außen zeigen.)

1. Αφαιρέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα της ΚΜΕ

2. Περιστρέψτε κάθε σφιγκτήρα αντιστροφή

3. Αφαιρέστε τον ψύκτη της ΚΜΕ: Πιάστε προς τα πάνω τους δύο σφιγκτήρες συγχρόνως σε μία διαγώνια σειρά

4. Περιστρέψτε κάθε σφιγκτήρα δεξιόστροφο για να επανέλθει τον κατασκευαστή (Όπως φαίνεται στην εικόνα)

1. Desconnecte el cable del ventilador de la UCP del conector de la placa base con el nombre CPU_FAN.

2. Gire cada cierre en sentido contrahorario.

3. Tire de los dos cierres al mismo tiempo en secuencia diagonal para soltar el dissipador de la UCP de la placa base.

4. Gire cada cierre en sentido horario para restablecer la orientación. (Cuando se haya instalado, cada cierre debería estar orientado como se muestra, con la parte estrecha hacia fuera)

1. Débranchez le câble du ventilateur du CPU du connecteur situé sur la carte mère portant la marque CPU_FAN.

2. Faites pivoter chaque fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3. Tirez les deux fixations vers le haut simultanément en diagonale pour désolidariser le refroidisseur du CPU de la carte mère

4. Faites pivoter chaque fixation dans le sens des aiguilles d'une montre pour rétablir l'orientation. (Une fois rétablie, chaque fixation doit être orientée correctement, avec la gorge étroite dirigée vers l'extérieur.)

- 1.** Távolítsa el a CPU-hűtő kábeljét

2. Forgassa az összes rögzítőelemet az óramutató járásával ellentéző irányban

3. Távolítsa el a CPU-hűtőt: húzzon fel két rögzítőelemet egyszerre átlós sorrendben

4. Forgassa az összes rögzítőelemet az óramutató járásával megegyező irányban (ahogy az ábra mutatja)

1. Scollegare il cavo della ventola della CPU dal connettore della motherboard con etichetta CPU_FAN.

2. Ruotare tutti i dispositivi di bloccaggio alla volta in sequenza diagonale per sganciare il sistema di raffreddamento CPU dalla motherboard.

3. Ruotare tutti i dispositivi di bloccaggio in senso orario per riportarli all'orientamento originale. (Quando si riportano i dispositivi di bloccaggio all'orientamento originale, assicurarsi che gli stessi siano orientati come mostrato nella figura, con la scanalatura stretta rivolta verso l'esterno).

1. CPU ファンケーブルを CPU_FAN と書かれたマザーボードのコネクタから取り外します。

2. 各固定ボルトを逆時計回りに回転させます。

3. 対角線上の2つのボルトを上に引き上げ、CPUクーラーをマザーボードから外します。

4. 各ボルトを時計回りに回転させ、方向をリセットします。リセットするときは、各ボルト下部の方向をみており、溝が外に向いていなければなりません。

1. Verwijder de CPU-ventilatorkabel

2. Draai de bevestigingen tegen de klok in.

3. Verwijder de CPU-cooler: Trek de twee bevestigingen tegelijk/terwijl op diagonale wijze omhoog.

4. Draai elke bevestiging met de klok mee om de oriëntatie te resetten (zoals de afbeelding toont).

- 1.** Odłącz kabel wentylatora centralnego procesora.

2. Pokręć każdy zacisk w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.

3. Wyjmij urządzenie chłodzące, wyciągając po dwa zaciski na raz, w kolejności po przekątnej

4. Przekręć każdy zacisk w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (jak pokazuje ilustracja)

1. Desconecte cable ventiladora procesadora

2. Povernite každý krepkenný špičť proti časovej streľky

3. Odstráňte ochladzovač procesora: potiahnite odovorenne oba krepkenné špičťy vprek na diagonálnu

4. Povernite každý z špičťov po časovej streľke, vďaka ROCCO-overstah, ich polohovanie (jak pokazano na rýsunke)

1. Desconecte el cable del ventilador de la CPU del conector en placa-madre con a marca CPU_FAN.

2. Gire cada prendedor no sentido anti-horário.

3. Puxe para cima dois prendedores de cada vez em uma sequência diagonal para desvincular o cooler da CPU da placa-mãe.

4. Gire cada prendedor no sentido horário para restabelecer a orientação. (Ao restabelecer a orientação, cada prendedor deve estar posicionado como mostrado, com a ranhura estreita voltada para fora).

1. Uklonite CPU kabl ventilatora

2. Rotirajte svaki pričvršćivač u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu

3. Uklonite CPU rashladni uređaj: Izvucite dva pričvršćivača u isto vreme u diagonalnom nizu

4. Rotirajte svaki pričvršćivač u smeru kretanja kazaljki na satu da biste podestili orijentaciju (Kao što pokazuje ilustracija)

- 1.** CPU fan kablunu çikân
- 2.** Her mandali saat yönünün tersi istikametine döndürün
- 3.** CPU soğutucusunu sökün: İki mandali bir defada karşıyâ sırayla kaldırın
- 4.** Yöneli ayarlamak için (Resimde gösterildiği gibi) mandalılar saat yönünde döndürün

部件名称	有害物質成分表					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎳 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多環芳烴 (PAH)	多環二噁烴 (PBDE)
散熱片	×	○	○	○	○	○
風扇	×	○	○	○	○	○
零件包	×	○	○	○	○	○

(○) 表示含有有害物質成分但含量符合RoHS指令之規定 (0.1%以下) (0.1%以下) 0.1%以下之含量。 (×) 表示含有有害物質成分且含量超過RoHS指令之規定 (0.1%以上) (0.1%以上) 0.1%以上之含量。

Note: The form is only applied to China law.

This manual has been validated and reviewed for accuracy. The instructions and descriptions it contains are accurate at the time of this manual's production; however, assuming defects and materials are subject to change without notice. Cooler Master Co., Ltd. assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the computer and the manual.

For the most updated information, please visit our official website: <http://www.cooler-master.com>

©2013 Cooler Master Co., Ltd. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners.

